

Installation d'un roulement central Spicer Dura-tune d'origine

DATE: 9 mai 2019

DESTINATAIRES : Tous les clients de joints universels/pièces de rechange Spicer® de Dana

Alignement approprié de l'isolateur du roulement central : Dans la photographie ci-dessous, la ligne verte représente le bon alignement de l'**isolateur en caoutchouc** du roulement central par rapport à la ligne blanche, qui représente l'axe central de l'arbre d'accouplement. L'isolateur en caoutchouc est perpendiculaire à l'arbre d'accouplement, ce qui constitue l'alignement approprié.

Pour aligner correctement un isolateur en caoutchouc de roulement central, suivez les étapes ci-dessous :

1. Assurez-vous que l'isolateur du roulement central s'aligne perpendiculairement avec l'arbre d'accouplement comme montré ci-dessous.
2. Installez les boulons qui assujettissent le support central métallique de l'isolateur en caoutchouc du roulement selon les spécifications appropriées, pour la mise en place.
3. Assurez-vous que l'isolateur en caoutchouc du roulement central est demeuré perpendiculaire à l'arbre d'accouplement une fois que les boulons du support métallique du roulement sont serrés selon les spécifications.



** Si les isolateurs en caoutchouc de roulement central sont désalignés, le roulement risque de se déloger de l'isolateur en caoutchouc, d'endommager celui-ci et d'entraîner une défaillance prématurée.


*** Pour éviter de telles défaillances, veillez à ce que l'isolateur en caoutchouc du roulement central soit aligné et perpendiculaire à l'axe central de l'arbre d'accouplement sur tous les plans, verticalement comme horizontalement.

IMPORTANT : Le support métallique du roulement central peut être désaligné d'au maximum 10 degrés dans une direction comme dans l'autre, pourvu que l'isolateur en caoutchouc du roulement soit perpendiculaire à l'axe central de l'arbre d'accouplement.

En raison d'un alignement inadéquat, l'isolateur en caoutchouc du roulement central risque d'entrer en contact avec la mâchoire de l'arbre secondaire et de provoquer ainsi une défaillance prématurée.



Nous vous remercions de votre soutien continu aux produits de Dana Aftermarket!



Michelle Wright
Chef de produit adjoint
Produits de transmission Spicer®

p. j. : JOI-TEC-085

SpicerParts.com

Dana Aftermarket Group

PO Box 1000 Maumee, Ohio 43537

Warehouse Distributors: 1.800.621.8084

OE Dealers: 1.877.777.5360

Follow SpicerParts [f](#) [t](#) [@](#) [v](#) [in](#)

© 2019 Dana Limited. All rights reserved. JOI-TEC-085-FR

SPICER®

